

●モヘア選択の目安

※サッシにより、下記モヘア選択の断定が出来ない場合もございますので、目安としてのご活用をお願い致します。

(サッシの建付けが悪い場合など隙間が変化したり、上下のレール芯が異なる場合などによっても選択方法は変わります。)

隙間	V型(偏芯)		V型(中芯)		V型(戸車大)		隙間	BL1型		隙間	PP型		FF型		SS型	
	モヘア	モヘア寝	モヘア	モヘア寝	モヘア	モヘア寝		モヘア	モヘア寝		モヘア	モヘア寝	モヘア	モヘア寝	モヘア	モヘア寝
2							2	9	1.7	2	外々15	5.0	外々24	5.5	外々27	4.5
3							3		3	3.7		4.0		4.5		
4							4	12	4	2.7		3.0		3.5		
5							5		5	1.7		2.0		2.5		
6	4 (6.5)	0.8(3.3)					6		6	3.7		1.0		1.5		
7	6.5	2.3					7	15	7	2.7	外々17	2.0	★外々27	3.5		
8		1.3	6.5	2.5	6.5	2.1	8		8	1.7		1.0		2.5		
9	9	2.8	6.5	1.5	6.5	1.1	9	17	9	2.7	★外々24	7.0	★外々27	1.5		
10	9	1.8	9	3	9	2.6	10		10	1.7		6.0				
11	9	0.8	9	2	9	1.6	11	24	11	7.7		5.0				
12	12	2.8	9	1	12	3.6	12			12		6.7		4.0		
13	12	1.8	12	3	12	2.6	13			13		5.7		3.0		
14	15	3.8	12	2	12	1.6	14			14		4.7		2.0		
15		2.8		1	15	3.6	15			15		3.7		1.0		
16	15	1.8	15	3	15	2.6	16			16		2.7		3.0		
17	17	2.8	15	2	15	1.6	17			17		1.7		2.0		
18		1.8		1	17	2.6	18		27	18		3.7		1.0		
19	24	7.8	17	2	17	1.6	19				19	2.7				
20		6.8		1	24	7.6	20				20	1.7				

※隙間は、外障子～網戸レール芯まで となります。

※モヘアが外障子の框にかかる寸法を、モヘア寝として表現致しました。(モヘア寝は1mm以上を基本として算出)

※V型網戸の(偏芯)は振止の芯まで、(中芯)・(戸車大)は戸車の芯までの距離より算出致しました。

※V型網戸は(偏芯)・(中芯)の両方が選択可能な場合もございますが、

太文字(太四角)は、「短いモヘア優先 + モヘア寝が少ない方(1mm以上)」を優先としましたが、現場状況により変更をお願い致します。

●PP型・FF型・SS型に関して

※サッシにより弊社指定のモヘア設定とさせて頂く場合もございます。

※PP型・FF型の★マークは、可動などに影響が出る場合がございます。

(モヘアが長くなる為、サッシ縦枠への飲込みが困難になったり、外障子と網戸のすれ違いが困難になる場合などが考えられます)

