







可動網戸レール芯一覧 ①

※：レール芯の目安となります。(小数点以下は切り捨ててしております。)

V型 標準	V型 中芯	V型 戸車大	BL1型	BL2型	BL3型
偏芯振止	中芯振止	中芯振止	BL型振止	BL型振止	V型用振止
 <p>最大飲込 15(標準 7)</p> <p>毛へア範囲</p>	 <p>最大飲込 15(標準 7)</p> <p>毛へア範囲</p>	 <p>最大飲込 15(標準 7)</p> <p>毛へア範囲</p>	 <p>可動範囲 3~16(標準 7)</p> <p>毛へア範囲</p> <p>可動範囲 1~9.5(標準 4)</p>	 <p>可動範囲 3~16(標準 7)</p> <p>毛へア範囲</p> <p>中芯 9 偏芯 8 戸車大 9</p> <p>中芯 6(標準) 偏芯 5 戸車大 6</p>	 <p>偏芯 5 中芯 6(標準)</p> <p>毛へア範囲</p> <p>中芯 9 偏芯 8</p>
偏芯戸車	中芯戸車	戸車大	BL型戸車	V型用戸車	BL型戸車